

EXEED

+7 (391)988-55-73

EXEED VX new

????: **4 100 000 ???**.

?????????: **2.0 ? 8???? (249 ?.) 4WD**

????????? ??????????: **President 6 ????**

????????????????????:

?????: **4970**

?????: **1940**

?????: **1972**

????????? ????, ??: **2900**

????????? ?????? ????, ??: **1644**

?????? ?????? ????, ??: **1644**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **784**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **784**

????? ?????????????? ????, ?: **65**

????????? ?????????? (???, ??????): ?????????? ??????????????????

?????? ?????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ????????????

????????? ??????????: ????????????????, ??????????????

????? ?????????????, ?: **2**

????????? ?????? ?????????????, ???: **1998**

?? ??????????: **???????**

????????? ??????????: **?????????**

????????????? ??????????: **8**

?? ??????????: **?????????**

??????????, ?.: **249**

?????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

?????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **7**

????????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **8.2**

????????? ?? 0 ?? 100 ??/? , ??.: **9.3**

????????????????? ??????????, ??/? : **195**

????????????? ?????????, ??: **200**

????????????????? ??????, ??: **1995**

????????????????? ??????, ??: **2445**

?????. ?????????? ??????, ?? ?/?/??? : **385 ??? 4000**

????? ??????????: **784**

????????? ?????????????:

?????????????????

????????? ?????????????????? ?????????? ??????????

????????? ?????????? ?? ?????????????? (BAS, EBD)

????????? ?????????????????? ?????????? (???????)

????????????? ?????????? ?????????? (?????? ??) ISOFIX

?????????????????

????????????????? ??????

????????? ?????????????????????? ??????????????

????????? ?????????????? ? ??????

????????? ?????????????? ??????????

????????? ?????????? ?? ??????????

????????? ?????????????? ? ?????????? (LKA)

????????? ?????????????????? ?? ?????????? ?????????? ??????????

?????? ??????????? (ESP)
????????? ?????????? ? ??????
????????????????????????????????
????????? ?????????????????????
????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ??????
????????? ?????????????????????
????????? ?????????????????????
????????? «?????-????» (???????????????????? ?????????????? ? ????? ??????????????)
????????????????????
????????? ????????????????????? ?????????? ??????? SLIF
????????? ?????????????????????
????????????????????????????????? (ASR)
????????????
????????? ?????????? ?????
????????????????????? ?????
????????????? ? ??????
????????????? ? ??????
????????????????????? ?????
?????????
????????? 12V
????????????????????????????????? (ABS)
????????????????????? ?????????? ?????????? ? ??????
????????? "????-????????"
????????????????????????????????? ?????????? ??????????
????????? ?????????????????????
????????? ?????? ?????????????????
????????????? ?????????? ??????
????????????????????? ?????? ? ?????? ? ??????
????????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????? ?????????? ??????
??? ??????????
????????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
????????????????????? ?????????? ?????????????
????????????????????? ?????????? ?????????????
?????????-????????? ?????????????
????????????????? ?????????? ?????????????????????????
????????????????? ??????-????????
????????? ?????????? ? ??????
????????? ?????????? ??????
????????????????????? ??????
????????????????????? ??????
????????????????? ??????????
????????????????????? ?????????? ??????
????????????? ?????????????????? ?????????????
????????????????? ?????? / ?????????? ??????
????? (????????????? ??????)

?????? ? ??????
?????? ??????? ? ?????????? ??????????
????????????????? ??????? ??????????????????
?????
????????? ??????????
????????????? ?????????????? Bose
????????????? ??????? ? ?-?????
?????
????????? ??????-?????
?????? ?????????????????? ??????????????
????????????????? ??????? ?? ??????????
????????????????????????? ??????? ??????
????????????????? ?????????? ??????
?????? ?????????? ? ??????
????????? ?????????? ???
?????????
????????????? ?????????? ??????