



+7 (391)988-55-73

Lada Vesta SW

????: **485 300 ???**.

?????????: **1.6 ? 5???? (106 ?.) FWD**

???????? ??????????: **Classic Start**

???????????? ??????????????:

?????: **4410**

?????: **1764**

?????: **1508**

???????? ???? ??: **2635**

???????? ???? ???? ??: **1510**

????? ???? ???? ??: **1510**

???????????? ???? ?????????? ??????????, ?: **480**

???????????? ???? ?????????? ??????????, ?: **825**

???? ?????????? ???? ??: **55**

???????? ???? (???, ??????): ????????? ??????????????

????? ???? (???, ?????): ????????????

???????? ?????: ?????????????, ???????????

????? ?????: ?????????????????, ???????????

????? ?????????, ?: **1.6**

????? ???? ?????????, ??: **1596**

?? ??????: ???????

????? ?????: ??????????????

????????? ?????: **5**

?? ??????: ??????????

????????, ??: **106**

????? ???? ? ???? ?/100 ??: **9.5**

????? ???? ? ???? ?/100 ??: **5.9**

????????? ???? ???? ?/100 ??: **7.3**

????? ? 0 ? 100 ?/? ??: **12.4**

???????????? ?????????, ?/? : **178**

????????? ???? ??: **178**

???????????? ???? ??: **1280**

???????????? ???? ??: **1730**

???. ????????? ???? ?/? : **148 ??? 4200**

????? ?????????: **480**

????? ??????????:

????????????

????? ????????????? ?????????? ?????????? ? ????????? ???????????

???????????? ???? ? ????????????? ?????????????

???????????????????? ?????????? ???????????

???????????????????????????? ?????????? ?????

????? ????????? ? ????????????? ?????????????

????? ???? ? ? ????????? ? ???? (HS?)

???????????????????? ???? (TCS)

????? ????????????? ?????????? ????????????? (ESC) ? ????????? ???????????

????? ????????????????? ?????????? (BAS)

???????????????????????? ???? ? ????????????? ????????????????? ?????????? ???? (ABS, EBD)

????? ????????????? ?????????? ????-?????

????????? ???? ? ????????????? ??????????

????????????

