



+7 (391)988-55-73

Lada Vesta SW Cross

????: **571 300 ???.**

????????????: **1.6 ?. 5???? (106 ?.) FWD**

???????? ?????????????: **Comfort**

???????????? ?????????????????:

?????: **4424**

?????: **1785**

?????: **1532**

???????? ???? , ??: **2635**

???????? ???? ???? , ??: **1524**

????? ???? ???? , ??: **1524**

???????????? ???? ????????????? ??????????, ?: **480**

???????????? ???? ????????????? ??????????, ?: **825**

???? ????????????? ???? , ?: **55**

???????? ???? (??, ????): ????????? ?????????????

????? ???? (??, ????): ?????????

???????? ?????: ?????????, ?????????

????? ?????: ?????????, ?????????

????? ?????, ?: **1.6**

????? ???? ?????????, ??3: **1596**

?? ??????: ??????

????? ?????: ????

????????? ?????: **5**

?? ??????: ?????????

????????, ??: **106**

????? ???? ? ???? , ?/100 ??: **9.7**

????? ???? ? ???? , ?/100 ??: **6**

????????? ???? ???? , ?/100 ??: **7.5**

????? ? 0 ? 100 ?/? , ???: **12.6**

????????????? ???? , ?/? : **178**

????????? ???? , ??: **203**

????????????? ???? , ??: **1280**

????????????? ???? , ??: **1730**

???. ?????? ???? , ?? ?/??: **148 ??? 4200**

????? ?????: **480**

????? ?????:

????????

????????????????? ???? ? ?????????? ?????????????? ?????????? (ABS, EBD)

????????????????? ???? ? ??????????

????????????? ???? ? ?????????????? ????????????

????????????????????????????? ???? ?

????? ???? ? ???? ? ??????????

????? ???? ? ???? ? ? (HS?)

????????????????? ???? (TCS)

????? ???? ???? ???? ???? ???? (ESC) ? ?????? ?????????

????? ???? ???? ???? ???? (BAS)

???????? ???? ???? ?

????? ???? ???? ???? ????-?????

????? ???? ???? ?

????????

