

+7 (391)988-55-73

Jetour Dashing

?????: **1 807 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?.** **6???** (**156 ??.**) **FWD**

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ??????????????????:

?????: **4590**

?????: **1900**

?????: **1685**

????????? ????, ???: **2720**

????????? ????, ???: **1610**

?????? ????, ???: **1615**

????????? ????, ???: **948**

?????? ????, ???: **922**

????????????? ????, ?????? ?????? ??????, ?: **486**

????????????? ????, ?????? ?????? ??????, ?: **977**

????? ?????????? ????, ?: **57**

????????? ?????? (???, ??????): ??????? ??????????????

?????? ?????? (???, ??????): ????????

????????? ??????????: ????????????, ???? ????????????, ? ?????????????????? ??????????????????????

?????????????????, ?? ?????????????????? ?????????????? ??????????????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????????????

????? ??????????, ?: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ???: **1498**

?? ??????????: **??????**

????????? ??????: **??????**

????????? ??????: **6**

?? ??????: **???????**

?????????, ???: **156**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ???: **9.8**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ???: **6.5**

????????? ??????? ???????, ?/100 ???: **7.6**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???: **10.4**

????????????? ???????, ???: **180**

????????? ???????, ???: **160**

????????????? ??????, ???: **1588**

????????????? ??????, ???: **1628**

???. ??????? ??????, ?? ??/???: **230 ??? 4000**

????? ??????????: **486**

????? ????????????:

????????? ????????????????

????????? ??????? ?? ????????

????????? ??????? ?? ????????

????????? ????????????????

????????? ??????? ?? ????????

????????? ??????? ?? ??????? ? ??????? ?????? ??????

????????????????? ?????? (ASR)

????????? ?????????????? (ESP)

????????? ?????????? ?????? (?????? ????) ISOFIX

????????? ??????? ?? ??????? ? ??? (HSA)

????????? ??????????????? ?????? (???????)

?????? ???????? ? ????

?????????? ?????? ?????? ??????

?????????? ?????

???????????

????????? ?????? ????

???????? ?? ??????

????????????? ????

????????????? ????

????????????? ????

?????

????????????????? ?????? ?????? ??????

????????????????? ?????? ?????? ??????

????????? ??????? ??????

????????? ??????? ??????

????????? "???-???????"

????????????????? ?????? (ABS)

?????? 12V

????????????? ?????? ??????????

????????? ?????? ?????????? ??????

?????-????????? 1-??????

????????? ?????????? ????????

????? ??????

????????????????????????? ??????

????????? ??????

????????? ?????? ??????

????????????????????????? ????????

????????? ?????? ??? ??????

?????-?????????

????? 360°

????????????? ???? ?? ?????? ? ??????

????????????? ?????? ??????????

?????????

????????? ?????????? ????????????

????????? ??????????

????????????? ??? (????????? ??????)

????????????? ?????????? ????????

????????????? ?????????? ????????

????? ?????

????? ?????

????????? ?????????? ? ?????????? ????????????

????????????? ?????? ?????????? ????????????????

????????????? ????? / ??????? ???????

?????

????????? ????????????

????????????? ??????? ? ??-???????

?????

????????????? ??????? ??? ??????????

????????? ??????-???????

????????? ?????????? ????

????? ?????????? ? ???????

????????????? ??????? ????????

?????????

????????????? ??????? ????????