

**JAECOO**

+7 (391)988-55-73

Jaecoo J7

????: **2 313 940 ???**.

?????????: **1.6 ? 7AMT (186 ?.) 4WD**

?????? ??????????: **Supreme**

????????? ??????????:

????: **4500**

????: **1865**

????: **1680**

?????? ???, ??: **2672**

?????? ?? ??, ??: **1582**

????? ?? ??, ??: **1604**

????????? ?? ?? ?????????? ??????????, ? : **412**

????????????? ?? ?? ?????????? ??????????, ? : **1332**

???? ?????????? ??, ? : **57**

?????? ?????? (??, ?????): **???????? ??????????????**

????? ?????? (??, ?????): **????????**

????????? ??????: **????????????, ??????????**

????? ??????: **????????????, ??????????**

????? ?????????, ? : **1.6**

????????? ?????? ?????????, ??3: **1598**

?? ??????????: **??????**

????????? ??????: **?????**

????????????? ??????: **7**

?? ??????: **??????**

?????????, ?.: **186**

????? ?????? ? ?????, ?/100 ??: **10.8**

????? ?????? ? ?????, ?/100 ??: **6.6**

????????? ?????? ?????, ?/100 ??: **8.2**

????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ??.: **8.9**

????????????? ?????????, ??/? : **180**

????????? ??????, ??: **186**

????????????? ?????, ??: **1709**

????????????? ?????, ??: **2024**

????? ????????? ?????, ?? ?/??: **275 ??? 4000**

????? ??????????: **412**

????????? ??????:

?????????????

????????????????????? ??????

????????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

????????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)

????????? ?????????????? ?????? (?????)

?????????????

????????????? ??????

????????????? ?????? (????? ??) ISOFIX

????????? ?????? ? ??????

????????? ?????? ?? ??????

????????? ?????????????? (ESP)

????????? ?????????????? ?? ?????? ?????? ??????????

????????? ?????????? ?????? ??



?????????? ???? ? ????  
???????????? ???? ?  
???? ????/????  
???? ?????? ? ?  
?????? ???? ?  
?????  
???????? ???? ?