



+7 (391)988-55-73

Belgee X70

?????: **2 064 990 ???.**

????????????: **1.5 ? 7AMT (177 ?.) 4WD**

???????? ?????????????: **Prestige+**

???????????? ?????????????????:

?????: **4544**

?????: **1831**

?????: **1713**

???????? ???? , ??: **2670**

???????? ???? ???? , ??: **1560**

?????? ???? ???? , ??: **1550**

???????????? ???? ????????????? ??????????, ? : **378**

???????????????? ???? ????????????? ??????????, ? : **378**

????? ????????????? ???? , ? : **58**

????????? ?????????? (???, ??????): **?????????**

?????? ?????????? (???, ??????): **?????????**

????????? ??????????: **?????????????, ????????????**

?????? ??????????: **???????????????, ????????????**

????? ??????????, ? : **1.5**

???????? ???? ??????????, ??3: **1477**

?? ??????????: **???????**

????????? ??????????: **???????**

????????????? ??????????: **7**

?? ??????????: **???????**

?????????, ?.: **177**

?????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.8**

???????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **6.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??.: **9.9**

???????????????? ?????????, ?/? : **200**

????????? ?????????, ??: **171**

???????????????? ???? , ??: **1780**

???????????????? ???? , ??: **2080**

???. ?????????? ??????, ?? ?/?/???: **300 ??? 4000**

????????? CO2, ?/? : **163**

????? ??????????: **378**

?????? ?????????????:

????????????????

????????? ?????????????????? ?????????? ?????? SLIF

????????? ?????????????????????? ? ??????????????????

????????????????

????????????????

????????? ?????????????????? ?????????? (???????)

????????????????? ??????

????????? ?????? ???? ?????? ? ??? (HSA)

?????? ?????????? ? ??????

?????? ?????????????? ??????????

????????? ?????? ???? ??????

????????? ?????????????? ? ?????? (LKA)

????????? ?????? ???? ????????????? (BAS, EBD)

?????? ?????????????? ???????
????????????????????????? ??????? (ASR)
????????????? ??????????
????????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
????????????? ?????? ?????? ??????
????????? ?????????????????? ??????????
????????????? ?????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX
????????? ?????????????????? ??????????
????????????????????????????? ???????
????????? ?????????????????? (ESP)
?????????????
????????????????? ?????
????????? ?????????? ??????
????????????? ?? ??????
????????????? ?? ??????
?????????
????????? "??-?????????"
????????????????????????? ?????????? (ABS)
????????? ?????????????? ???????
????????? 12V
????????????????? ?????????? ?????????? ?? ??????
????????????????????????????? ?????????? ??????????
????????? ?????? ?????????????? ??????
????????????????????????????????? ?????????? ???????
????????? 360°
????????????????? ??????
????????????????????? ??????
?????????-????????? 2-?????
????????? ?????????? ?? ??????
????????????????? ??????-?????????
????????????????? ?????? ?? ?????? ? ?? ??????
????????????????????? ?????????? ??????????
????????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????? ??????????
????????????????????? ?????????? ??????
????????????????????? ?????? ??????????????????????
????????????? ?????? ??????????
????????????? ?????????????? ???????
?????????????
????????????????????? ?????????? ??????????
????????????????????? ?????????? ??????????????????????
????????? ??????????????
????????????????????? ?????? (????????? ??????)
????????????????? ?????????????? ???????
????????????? ??????????????
????????????????? ?????? / ?????????? ??????
????????????? ?????????????????? ??????????????
?????
????????????????? ?????????? ? ??-?????????
?????
????????????? ?????????-?????????
????????? ?????????????????????? ??????????????????
????????????????????? ?????????? ?? ??????????????
????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? Auto Light Assistant

????? ?????/?????

????? ?????????? ? ??????

????????? ?????????? ????

?????????

????????????? ?????????? ???????